



🔔 xiaolaba 在线 | 🦺 🔾 🚉 🖟 日本 | 我的 🔻 | 设置 | 消息 | 提醒 🔻 | 退出



① X

积分: 562 用户组: 银牌会员

6亿速云

服务器被攻击咋办? 10大游戏公司都用这防御

送30G DDOS防御·可达1000G·增强防御CC

立即购买

帖子 🕶 Q

♠ 〉论坛 〉::技术区:: > 〓矿石机技术区〓 〉 精确测量二极管RD的方法

查看: 6722 | 回复: 31

回复



精确测量二极管RD的方法 [复制链接]



axa0000

发帖 •



20 主题

892 1万 帖子 积分

VIP会员



积分 13437

≥ 发消息

本帖最后由 gxg0000 于 2020-2-2 21:3

声明:本方法来自于本·汤格(Ben H.Tonque)《测量二极管饱和电流和理想因子的程序,以及在各种二极管上的测量》一 文, 本人只对其中的电路、二极管参数计算方法做优化和验证。

文献参考:《测量二极管饱和电流和理想因子的程序,以及在各种二极管上的测量》

-. 晶体二极管数学模型(肖克利二极管方程)

Id = Is*[EXP(Vd/VT)-1]

EXP 自然对数的底数

Is 二极管饱和电流

VT 为热电压 (=kT/q, k玻尔兹曼常数, T绝对温度, q基本电荷)

通常将上式指数特性称为晶体二极管的理想指数模型,因为它是在理想条件下导出的数学表达式,为反映实际器件的伏安特 性,通常的做法是用修正式:

$Id = Is*{EXP[(Vd-Id*rs)/(N*VT)]-1}$

其中Id和Vd分别是二极管的正向电流和正向电压,N称为非理想化因子,其值与电流有关,在弱电流下N大约在1~2之间, rs是与阻挡层相串接的电阻,它是由阻挡层两边P区和N区中实际存在的体电阻、与金属引线间的接触电阻和引线电阻的总电 阻,这个电阻的存在将使加到阻挡层上的电压变为(Vd-Id*rs),以下的测量都是在弱电流下进行的,因此电阻可以忽略,公 式简化为:

$Id = Is*{EXP[Vd/(N*VT)]-1}$

二. 测量方法

1.测量电路原理

二极管的饱和电流Is和理想因子N,可以通过测量施加的结电压以及在两个不同电压下的相关电流来确定,然后将这两组数 据对代入肖克利二极管方程,以在Is和N中创建两个联立方程,然后求解Is和N,由于方程包含指数函数,因此无法用普通代 数求解,必须使用数值方法解算。

25摄氏度时的肖克利二极管方程为:

Id = Is*{EXP[Vd/(0.0256789*N)]-1} (安培)

Id 二极管正向电流 (安培)

Is 饱和电流 (安培)

Vd 二极管正向电压 (伏)

N 理想因子

测量表明,当电流低于Is的六倍时,点接触锗二极管的Is和N会随电流而变化,但是相对恒定,直到非常低的电流,硅pn结 二极管具有随电流变化的Is和N值,肖特基二极管的Is和N值在普通矿机接收中使用的电流范围内非常恒定。

5日/7 | 文印3||沙里电测度37/30 15作13 15,然7日用10-0 15作10-3 15| (八日元作)—1次目/7往开水肿70目

≥ 发消息


对于Id = 6*Is, 则Vd = 0.0500*N (伏) 对于Id = 3*Is, 则Vd = 0.0356*N (伏)

搜索

矿机接收中一般使用的二极管类型,N的值可能在 $1.0 \sim 1.2$ 之间,因此选择N=1.1,尽管可以使用其他值,但建议使用的样本电压约为0.055伏和0.039伏。

原理图:

论坛



S1是三极双掷波段开关,S2是按钮瞬时接触SPST开关,DVM是具有10 MΩ输入电阻,测量范围为200 mV的3位半数字电压表,R7电阻用于补偿数字电压表输入电阻所造成的误差,S3是一种电流范围开关,用于粗略限制被测二极管Is的范围,W1用于二极管电压的粗调,W2是粗调后转精细二极管电压调整。

2.Is和N的测量程序

将S3设置为100k,以用于预期具有中等的Is的二极管,如果预期二极管具有较低或较高的Is,则将S3设置为R1 (4M7) 或R6 (10k)。

取样本数据1:

将S1设置为V档,按下S2并粗调W1后细调W2,以获得约55mV的读数(建议为55mV),读取电压表为V1。再将S1设置为I档,读取电压表为V2。

取样本数据2:

将S1设置为V档,按下S2并粗调W1后细调W2,以获得约39mV的读数(建议为39mV),读取电压表为V3。再将S1设置为I档,读取电压表为V4。

来自样本数据1的二极管电压Vd1为V1,根据S3的设置,样本数据(Id1)的二极管电流为[V2/((R1-R6)//R7)-V1/R7]。来自样本数据2的二极管电压Vd2为V3,根据S3的设置,样本数据(Id2)的二极管电流为[V4/((R1-R6)//R7)-V3/R7]。现在必须将两个样本数据集Vd1,Id1和Vd2,Id2分别输入两个肖克利二极管方程式,以便在Is和N中建立两个联立方程式,求解它们将得出Is和N的值,该值是在Is的约4.25倍的平均电流下测得的,【二极管参数计算器】可以简化求解Is和N的两个联立方程。

矿机在弱信号接收条件下,Is*N称之为二极管的品质系数,可见此两个参数的重要性。

3.二极管动态电阻Rd

二极管动态电阻Rd是随着流过的正向电流大小的变化而变化,当电流趋向零时,我们就称之为零电压电阻RD,该电阻是制作高效矿机的重要参数,RD值可以通过求解Is和N的两个联立方程,并代入下式计算获得:

零电压电阻RD = N*VT/Is


4.计算软件【二极管参数计算器】

以上推导过程不必过度关注,我们只要知道测得V1、V2、V3和V4四个电压就足够了,将四个电压样本输入到计算软件中,最后按计算按钮就可以获得所需的饱和电流Is、零电阻RD和理想因子N。


计算软件下载后,双击打开就可以了,打开界面如下:



≥ 发消息



软件区域功能说明:



具体二极管参数测试操作,可以参阅使用说明区域,在里面有详细的说明。



二极管参数计算器.zip (42.56 KB, 下载次数: 192)

待续。。。

补充内容 (2020-2-3 19:40):

谢谢超版加精,谢谢各位老师加分!

补充内容 (2020-2-17 17:09):





13437

≥ 发消息

论坛





gxg0000



20 主题

892 1万 帖子 积分

VIP会员

13437 积分

≥ 发消息

🕹 楼主 | 发表于 2020-2-3 19:47:59 | 显示全部楼层

安庆矿友 发表于 2020-2-3 08:18 楼主测试下常用二极管的数据

在后面,等等

3#





Ultra Silent CD Ripper

gxg0000



20 主题

892 1万 帖子 积分

VIP会员




三. 验证与实测 1. 用Multisit电路仿真软件验证

取BAT46二极管样本进行电路仿真,限流电阻取R2=100K;


👪 楼主 | 发表于 2020-2-3 20:08:40 | 显示全部楼层

第一步;将S1开关设置为V档,二极管两端电压调至约55mV处,然后将S1开关设置为I档,读取V1=51.52mV, V2=106.617mV。





第二步;将S1开关设置为V档,二极管两端电压调至约39mV处,然后将S1开关设置为I档,读取V3=39.001mV,V4=53.527mV。




最后将Multisit软件测得的V1、V2、V3和V4四个电压依次代入【二极管参数计算器】。




≥ 发消息

13437



通过软件解算得到Is=171nA, N=1.07,将解算结果与BAT46模型数据比较,验证【二极管参数计算器】的正确性。



与BAT46模型数据基本上是一致。

2. 二极管实测

测量前准备:

- a. 二极管样本BAT85 (DO-34封装)
- b. 测试装置移至无电磁场干扰的地方,通过观察数字表电压显示为零 (200mV档)
- c. 样本二极管BAT85用一段热缩管套上,做防强光处理
- d. 温度表备用,装置放置新环境中,稳定一段时间后开始测量

≥ 发消息



V1电压的测量55.0mV

≥ 发消息



V2电压的测量106.0mV

≥ 发消息

13437



V3电压的测量39.0mV

≥ 发消息



V4电压的测量50.7mV

13437

≥ 发消息



将上面测得的电压V1、V2、V3和V4,依次输入【二极管参数计算器】应用软件,接着在选择限流电阻330K(S3波段开 关),输入测量的环境温度,最后按计算按钮





206

154

□ type5

主曲线

258 🚔 👊

正向电压٧፻(ω٧) 测量程序 注意事项 公式引用与中间变量 公式引用

103

51

肖克利二极管模型Id=Is*{exp[Vd/(VT*N)]-1} 热电压VT=T*k/q 零电阻RD=VT*N/Is

中间变量

400

200

0

0

(uA)

样本数据1: Vd1=55.0 mV Td1=326 nA 样本数据2: Vd2=39.0 mV Id2=155 nA 热电压:

动态电阻Rd=(MkT/q*Id)*ln[(Id/Is)+1]

VT=24.8 mV

饱和电流Is: 43 nA 零电阻RD: 592 kΩ 理想因子N: 1.03

电压V4: 🚖

电阻R3: ▼

温度T: 💠

计算结果

Is预期(限流电阻)

50.7 my

330 kΩ

15 °C

计算

www.crystalradio.cn

计算结果得BAT85二极管的饱和电流Is=43nA,零电阻RD=592K,理想因子N=1.03

待续。。。

〇 评分





查看全部评分 NANDIAN6

老虎哥01



香港小交響樂團 **Hong Kong** Sinfonietta

> 詳 情 **DETAILS**

gxg0000



20


892 主题 帖子 积分

1万

VIP会员


■ 楼主 | 发表于 2020-2-3 20:19:49 | 显示全部楼层

(i) X









<u>@</u>@

积分 13437 ■ 发消息


序号	二极管型号	材料工艺	测试温度 (℃)	限流电阻 (kΩ)	V1 (mV)	V2 (mV)	V3 (mV)	V4 (mV)	正向电压 Vd1(mV)	正向电流 Id1(nA)	正向电压 Vd2(mV)	正向电流 Id2(nA)	饱和电流Is (nA)	零电阻RD (kΩ)	理想因子
1	BAT43	肖特基	15	1000	55.0	99.8	39.0	48.1	55.0	104	39.0	49	13	1903	1.0
2	BAT81	肖特基	15	4700	55.0	127.7	39.0	64.6	55.0	34	39.0	16	5	5639	1.0
3	BAT82S	肖特基	15	4700	55.0	39.6	39.0	22.8	55.0	7	39.0	3	1	28943	1.0
4	BAT85	肖特基	15	330	55.0	106.0	39.0	50.7	55.0	326	39.0	155	43	592	1.0
5	RB441	肖特基	15	330	55.0	95.4	39.0	45.6	55.0	293	39.0	139	39	662	1.0
6	SD101A (森美特)	肖特基	15	1000	55.0	64.1	39.0	32.0	55.0	65	39.0	31	9	2842	1.0
7	SD101A	肖特基	15	4700	55.0	40.8	39.0	23.4	55.0	7	39.0	3	1	27174	1.0
8	SD103A (无字)	肖特基	15	1000	55.0	108.6	39.0	52.6	55.0	114	39.0	54	15	1703	1.0
9	1N60P	肖特基	15	1000	55.0	109.5	39.0	52.9	55.0	115	39.0	54	15	1701	1.0
10	1N60P (大管)	褚	15	100	55.0	168.0	39.0	85.5	55.0	1691	39.0	860	324	93	1.2
11	1N4148	硅	15	4700	55.0	33.3	39.0	21.7	55.0	5	39.0	3	2	20597	1.9
12	1SS86	肖特基	15	10	55.0	190.1	39.0	93.3	55.0	19024	39.0	9335	3012	9	1.1
13	2AP2	褚	15	33	55.0	112.8	39.0	59.3	55.0	3424	39.0	1799	791	42	1.3
14	2AP6	褚	15	10	55.0	63.9	39.0	35.4	55.0	6391	39.0	3540	2044	19	1.5
15	2AP7J	锗	15	33	55.0	116.4	39.0	60.9	55.0	3533	39.0	1848	794	41	1.3
16	2AP16	褚	15	33	55.0	146.4	39.0	74.1	55.0	4446	39.0	2249	829	36	1.2
														矿石收	音析
													1	www.crysta	Iradio.c

随机抽取表中的5组二极管数据,做二极管转移特性曲线叠加,其中绿色主曲线为SD101A(无字),台湾森美特产。



13437

≥ 发消息



〇 评分









查看全部评分

老虎哥01

連Google員工

gxg0000



20 892 1万 主题 帖子 积分

VIP会员

楼主 | 发表于 2020-2-5 20:28:40 | 显示全部楼层

10#

爱听矿石收音机 发表于 2020-2-5 10:29 请科普RD含义

这里指的RD是二极管在原点处的动态电阻,即零电压下的电阻。

二极管不同于普通电阻,普通电阻不管你流过多大的电流,电阻是不变的,二极管则不同,流过的电流越大电阻就越小,电 阻是变化的。

二极管的RD是不能用电表直接测量的,原因是不能在二极管两端施加测量电压,只能用间接方法获得。

〇 评分







208921万主题帖子积分

VIP会员

<u>@</u>@

积分 13437

≥ 发消息

论坛 搜索

无论是二极管检波电路还是场管检波电路,就算是同一个二极管或场管检波,在接收不同的电台时,表现的输出阻 ...

版主的矿机好威武 ,黄铜小号改装喇叭衫

1979 化对效时, 奥彻小亏以表喇叭

场管输出阻抗很低,受温度的影响相对比二极管要好多了

■ 回复 ◆ 支持 → 反図

使用道具 平 评分 举报

gxg0000



208921万主题帖子积分

VIP会员

<u>@</u>@

积分 13437

≥ 发消息

▶ 楼主 | 发表于 2020-5-1 15:49:38 | 显示全部楼层

14#

气候宜人,正是操弄矿机时节,今天室温正好是25度,在重复测量一次二极管参数变化情况,用作与前一次测量的比对

这时25度下所测得的数据:

部分二极管测试数据报告 (25℃)

理想因	零电阻RD (kΩ)	饱和电流Is (nA)	正向电流 Id2(nA)	正向电压 Vd2(mV)	正向电流 Id1(nA)	正向电压 Vd1(mV)	V4 (mV)	V3 (mV)	V2 (mV)	V1 (mV)	限流电阻 (kΩ)	测试温度 (℃)	材料工艺	二极管型号	京号
1	759	35	118	39.0	245	55.0	38.8	39.0	79.9	55.0	330	25	肖特基	BAT43	1
1	2434	11	37	39.0	76	55.0	36.8	39.0	74.1	55.0	1000	25	肖特基	BAT81	2
1	11576	2	8	39.0	16	55.0	37.2	39.0	69.1	55.0	4700	25	肖特基	BAT82S	3
1	232	114	385	39.0	801	55.0	38.5	39.0	79.9	55.0	100	25	肖特基	BAT85	4
1	269	98	333	39.0	695	55.0	33.4	39.0	69.4	55.0	100	25	肖特基	RB441	5
1	1243	22	70	39.0	145	55.0	67.5	39.0	136.7	55.0	1000	25	肖特基	SD101A (森美特)	6
1	10553	3	8	39.0	17	55.0	39.4	39.0	73.5	55.0	4700	25	肖特基	SD101A	7
1	640	42	138	39.0	286	55.0	45.4	39.0	93.2	55.0	330	25	肖特基	SD103A (无字)	8
1	670	39	133	39.0	276	55.0	43.7	39.0	90.0	55.0	330	25	肖特基	1N60P	9
1	43	742	1790	39.0	3467	55.0	59.0	39.0	114.2	55.0	33	25	锗	1N60P (大管)	10
2	9184	6	6	39.0	11	55.0	32.8	39.0	51.9	55.0	4700	25	硅	1N4148	11
1	5	5987	9036	27.0	20016	43.1	90.3	27.0	200.0	43.1	10	25	肖特基	1SS86	12
1	18	2063	3830	39.0	7002	55.0	38.3	39.0	70.0	55.0	10	25	锗	2AP2	13
1	9	5450	7143	39.0	12307	55.0	71.4	39.0	123.0	55.0	10	25	锗	2AP6	14
1	16	2267	4180	39.0	7632	55.0	41.8	39.0	76.3	55.0	10	25	褚	2AP7J	15
1	14	2351	5221	39.0	9884	55.0	52.2	39.0	98.8	55.0	10	25	褚	2AP16	16
音	计后收														
	www.crysta														

这时两次在不同温度下所测数据的比较:

部分二极管在不同温度下RD数据比较报告

		叩刀一似百江小时		3
序号	二极管型号	(15℃)零电阻 RD(kΩ)	(25℃)零电阻 RD(kΩ)	(15℃)零电阻RD / (25℃)零电阻RD %
1	BAT43	1903	759	250.7%
2	BAT81	5639	2434	231.7%
3	BAT82S	28943	11576	250.0%
4	BAT85	592	232	255.2%
5	RB441	662	269	246.1%
6	SD101A (森美特)	2842	1243	228.6%
7	SD101A	27174	10553	257.5%
8	SD103A (无字)	1703	640	266.1%
9	1N60P	1701	670	253.9%
10	1N60P (大管)	93	43	216.3%
11	1N4148	20597	9184	224.3%
12	18886	9	5	180.0%
13	2AP2	42	18	233.3%
14	2AP6	19	9	211.1%
15	2AP7J	41	16	256.3%
16	2AP16	36	14	257.1%
				矿石收音机
				www.crystalradio.cn



Powered by **Discuz!** X3.4 © 2004-2019 caoyin.com

GMT+8, 2020-7-4 09:16